



## SCHEDA TECNICA D'UTILIZZO

**CODICE PRODOTTO: RP2060**

**DESCRIZIONE: CERA TONIFICANTE ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO**

Si applica a straccio imbevuto, su pavimenti e piani di calpestio di legno, dopo averli accuratamente puliti con acqua o (meglio) con il detergente neutro RR 1050. Prima della applicazione della cera il pavimento deve essere perfettamente asciutto.

Ridà tono e colore al legno ed alle sue venature, lo mantiene bello nel tempo lasciando inalterata la brillantezza della superficie (è autolucidante). Dopo 90 minuti dall'applicazione, i pavimenti sono calpestabili e acquistano proprietà antiscivolo.

**Area di utilizzo:** parquet e pavimenti in legno in genere, scale e balconate per interni.

**Sovraverniciabile:** con se medesima.

**Conservare:** a non meno di 4°C.

**Verniciare:** a non meno di 8°C.

**Mescolare bene prima dell'uso**

**Diluizione:** pronto all'uso



**Applicazione:** a straccio



**Resa:** 25 mq / Litro



**Essiccazione:** 90 minuti

