






smoove®  
COMANDI A PARETE SENZA FILI

# Touch & wireless






# S M O O V E . I L C O M A N D O A P

## I M O D U L I D I C O M A N D O .

**Per le aperture VERTICALI:**  
Tapparelle, veneziane, tende da sole,  
tende interne, porte di garage, etc.


### my

Sfiora «my» per avere immediatamente  
la tua posizione preferita per la  
tapparella o lo screen... Semplice da  
programmare e da modificare.



Salita

Discesa



Apertura

Chiusura

**Per le aperture ORIZZONTALI:**

Tende orizzontali, persiane,  
cancelli, etc.

### Indicatore batteria

Potrai sapere in anticipo quando  
sostituire la batteria.

### Libertà di installazione.

Smoove si installa senza cavi elettrici (funziona a pile) quindi può essere posizionato ovunque in casa: non danneggerai le pareti e non sarai più legato ai punti luce!

ARETE SENZA FILI, CON TEC

smooove<sup>®</sup>



# NOLOGIA A SFIORAMENTO.

PERSONALIZZA IL TUO STILE!



**Il tuo tocco d'autenticità.**

Smoove dà il giusto accento al tuo stile e alla tua personalità. Con Smoove crei il tuo stile e giochi con i colori che ti piacciono di più. Smoove sarà sempre attuale. Le sue linee semplici e lineari sfidano il tempo.

**Somfy Italia**

info.italia@somfy.com

**[www.somfy.it](http://www.somfy.it)**

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**somfy**®