

Clean-Möbelreiniger

7202

Prodotto detergente per mobili per il fai da te, industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

7202000210

Indicazioni generali

Detergente a base d'acqua per la rimozione di polvere, sporco e impronte digitali dalle superfici dei mobili laccati. Grazie alla formulazione bilanciata, il prodotto può essere utilizzato regolarmente.

Campi di applicazione



Prodotto per la pulizia di superfici verniciate ed altre superfici lavabili in ambiente interno.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Pronto per l'uso, non deve essere diluito.
- Asciugare con un panno morbido.
- L'esposizione a lungo termine deve essere evitata.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	Spruzzare	Asciugare
Copertura per applicazione	Il contenuto del flacone è sufficiente per 15 m ²	

Superfici più ampie: Clean-Möbelreiniger (7202) applicare uno strato sottile con un flacone spray e strofinare con un panno morbido.

Superfici più piccole: Clean-Möbelreiniger (7202) spruzzare direttamente sul panno, applicare e strofinare.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml Flacone spray

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Minimo 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.
Al fresco, ma protetto dal gelo.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito